

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАСТРОЕК ОБОРУДОВАНИЯ

Sagemkom F@ST 2804 v7, rev3 Шаг1, нажимаем на модеме с обратной стороны кнопку RESET и держим нажатой 20-30 сек

Вводим в браузере - **192.168.1.1**

У Вас запросит смену пароля на вход в модем, вводим **admin22** в обе строки

Серестелеком Колиссийский							
Добро пожаловать в Мастер настройк	и F@st 2804, v7 rev.3!						
Пожалуйста, выберите язык:	🖲 Русский 🔘 English						
Тип физического интерфейса WAN:	ADSL WAN Ethernet WAN						
Мы настоятельно рекомендуем сменить пароль для управления роутером							
Пользователь: admin							
Новый пароль:	admin22						
Подтвердите новый пароль:	admin22						
Далее Ручная настройка							

Шаг2, выбираем ручная настройка и вводим логин admin, пароль admin22

Добро пожаловать в интерфейс управления Вашим роутером! Для доступа к настройкам введите имя и пароль, указанные на этикетке на задней стенке устройства.

Авторизация								
Имя пользователя: admin Пароль: ••••••								
Войти Сбросить								

Подключение к Интернет: отсутствует

Шаг3, выбираем вкладку **Обслуживание**, далее **Обновление**, далее **Сохранение/Восстановление**

нажимаем кнопку **Выберите файл** выбираем файл с настройками, нажимаем **Открыть**. Теперь нажимаем **Загрузить.**

P E@et 2804 v7 rev 3	× V Pi R	outer X							8 - 0 X
	Не защищено	192 168 1 1/index htm							토 산 :
Сервисы 🗋 Яндекс	🗋 Почта 🧕	Mail.Ru 🔎 Поиск в Интерг	нете 🔼 Presti	gio RoadRunner 🛛 📜 Авто	омобильный виде 🔇	🔓 дубл гис барнаул - П	📕 Новая вкладка 🚼 Д	ом 80 м² на участке	»
	Ростел	IEKOM					Выберите язык:	Русский 🔻	
	Статус	Мастер Настройки	Сеть	Дополнительно	Сервисы	Межсетевой Эк	ран Обслуживани	e	
	Пароль		Сохранен Когда роутер из ранее сохр	ие/Восстановлени сконфигурирован можно раненного файла.	ие настроек сохранить настройн	и в виде файла. Также,	настройки могут быть загру	кены в роутер	
	> Обновл	ение ПО	Сохранит	ь настройки в файл:	Сохранить				
	> Сохран	ение/Восстановление	Загрузить	настройки из файла:	Выберите файл	Файл не выбран	Загрузить		
	Перезаг Время	рузка							
	Журнал Диагнос	стика							
	Выход								
🖹 Инструкция по с	docx ^	Инструкция по вdoc	x ^ 🗎	23-03-2017_11-42zi	p ^			1	Іоказать все 🗙
📀 I 📀 I (0	8 😣	A 🙎	B 📴	<u>A</u>			🏭 EN 👝	20:24 23.03.2017

Настройки восстановлены.